## **MEMO SYNCHRONIE**

# 1- Le Boîtier d'acquisition :



Le boîtier d'acquisition dispose de 8 entrées analogiques (bornes rouges) repérées de EA0 à EA7.

Les masses (bornes noires) sont reliées entre-elles.

On peut mesurer 8 tensions simultanément en mode simple :

EA1 – MASSE ;
EA3 – MASSE ;
EA5 – MASSE ;
EA7 – MASSE ;

et quatre tensions en mode différentiel :

- (EA0 EA4)
- (EA2 EA5) (EA2 – EA6)
- (EA3 EA7)



## **Exemple d'utilisation :**

#### Montage à référence (masse) commune :

Dans le montage ci-dessous, on veut mesurer les tension E et U<sub>1</sub>.



On remarquera que **les bornes 'COM' des voltmètres sont communes** et reliées au pôle '*MOINS'* du générateur.

On peut réaliser cette même opération en utilisant le Boîtier d'acquisition.

Par exemple, on mesure la tension E sur l'entrée EA0 et la tension  $U_2$  sur l'entrée EA1 sans oublier de brancher la MASSE:



# Montage différentiel :

Maintenant, on veut mesurer simultanément les tensions U1 et U2.



On remarquera que **les bornes 'COM' des deux voltmètres ne sont plus communes** et surtout, la borne 'COM' du voltmètre mesurant  $U_1$  n'est plus commune avec la bornes 'MOINS' du générateur.

On réalise ces mesures avec la carte d'acquisition en **mode différentiel** ; c'est à dire que la carte fera **la différence de potentiels** entre deux points du montage.



$$\mathbf{EA1} - \mathbf{EA5} = \mathbf{U}_2$$

## 2 Le logiciel Synchronie2003 :



Le menu **Fichier** (raccourci : Alt + f):

- Enregistrer votre fichier dans le répertoire courant (/travail).
- Enregistrer sous : enregister votre fichier dans un autre répertoire.
- **Ouvrir** un fichier existant.

Le menu **Traitement** (raccourci : Alt + t):

- **Feuille de calcul** (raccourci : touche F3) permet d'effectuer des calculs avec les différentes variables contenues dans le Tableur (voir plus loin.)
- Modélisation (raccourci : touche F4) permet de trouver un modèle mathématique à la série de points obtenue (Voir l'exemple sur le tracé d'une courbe avec le Tableur).

#### Le menu **Paramètres** (raccourci : Alt + t): Sous menu **Entrée** :



Sous menu Courbes :

U       Choix de la grandeur (dentrée EA0, EA1,) qui sera portée en ordonnée         Nom       U       Style         Unité       Coul.       Imite         Fenêtres       1 2 3 4 5 6 7 8         Paramètres facultatifs       Choix de la grandeur qui sera portée en abscisse (par défaut c'est le temps T)         Points = 6       U	Entrées	Acquis	Courbes	Fenêtres	
Affichage       sera portée en ordonnée         Nom       U       Style         Unité       Coul.       Image: Sera portée en ordonnée         Fenêtres       1 2 3 4 5 6 7 8         Paramètres facultatifs       Pointes facultatifs         Ordonnée spéciale       Abscisse spéciale         V       Abscisse spéciale         Points = 6       U         V       U		U			Choix de <b>la grandeur</b> (o entrée EA0, EA1,) qu
Nom U   Style     Unité     Coul.     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8     Fenêtres     1 2 3 4 5 6 7 8 <td>Affichage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>sera portée en ordonnée</td>	Affichage				sera portée en ordonnée
Unité V Coul. Fenêtres 1 2 3 4 5 6 7 8 Paramètres facultatifs Ordonnée spéciale Abscisse spéciale Points = 6 Unité - Choix de la grandeur qui sera portée en abscisse (par défaut c'est le temps T)	Nom U		Style		
Fenêtres       1 2 3 4 5 6 7 8         Paramètres facultatifs         © Ordonnée spéciale         Imiti = 0         Points = 6         Imiti = 0              Points = 6       Imiti = 0       Imiti = 0       Imiti = 0	Unité 🔽		• Coul.		
Paramètres facultatifs         □ Ordonnée spéciale         ☑ Abscisse spéciale         [Aucune]         Points = 6         ↓         Points = 6         ↓	Fenêtres			8-	
Choix de la grandeur qui sera portée en abscisse (par défaut c'est le temps T)	- Paramèt	es facultati	s		
Abscisse spéciale       [Aucune]       Choix de la grandeur qui sera portée en abscisse (par défaut c'est le temps T)         Points = 6       G       U       c'est le temps T)	🗖 Ordonn	ée spéciale			
Points = 6 G U c'est le temps T)	🔽 Absciss	se spéciale	[Aucune]		Choix de <b>la grandeur</b> qui sera
Mini =0 N			T		portée en abscisse (par défaut,
	Points = 6 Mini =0		MU MI		c'est le temps 1)

Sous menu Fenêtres (raccourci : Alt + n ) :



Les onglets (en bas à gauche):



# Onglet Calcul:



## Utiliser Synchronie pour tracer une ou plusieurs courbes :

Exemple : tracé de la caractéristique d'une résistance R.

$U_{R}(V)$	0	2,7	4,5	6,8	8,2	11,3
$I_{R}(A)$	0,00E+000	5,74E-003	9,57E-003	1,43E-002	1,76E-002	2,38E-002

AJOUTER UNE VARIABLE

Tracer la caractéristique U<sub>R</sub>(I<sub>R</sub>) en utilisant Synchronie :

1- Onglet **Tableur** -> Variables -> Tout enlever puis: Variables -> Ajouter (UR) ->



Onglet Tableur : on complète le tableau avec les valeurs :

Mode Tableur						
Fichier	Edition Variables I	raitements <u>A</u> ide				
5	🗄 🗖 Choix uti	lisateur 🔄 🕂				
Nom	UR	IR	-			
Unité	V	A				
Etat	[Modifiable]	[Modifiable]				
1	0	0				
2	2.70 V	5.74 mA				
3	4.50 V	9.57 mA				
4 6.80 V		14.3 mA				
5	8.20 V	17.6 mA				
6	11.3 V	22.8e-3				
7						
8						
		1				

Y.MOREL

Menu Paramètres sous menu Courbes :

Réglage des paramètres							
Entrées	Acquis	Courbes	Fenêtres				
	JR		•				
Affichage							
Nom UR		Style	+				
Unité 🔽		- Coul.					
Fenêtres 1 2 3 4 5 6 7 8							
Paramètres facultatifs							
🗖 Ordonn	ée spéciale						
🔽 Absciss	e spéciale	IR	•				
Points = 6 Mini =0		Genre = Acqui Maxi = 11.3 ∨	se				
🖌 Ok	🗙 Annuler	Essayer	? Aide				

Réglage des échelles avec le sous menu Fenêtre :

Entrées	Acquis	Courbes	Fenêtres
Abecieco			
Nom	IR		T
Genre	Liné	aire	-
2			
Echelle (	en abscisse		
Calibrer s	sur JMAN	UELLE	-
Minimum	O		
Maximun	n 30 m	A	
Échelle (	en ordonné	e	
Calibrer s	sur MAN	UELLE	-
Minimum	D		
Maximun	n <b>1</b> 5		

On valide par **OK** et normalement, dans la fenêtre n°1 vous devriez obtenir cela :



On obtient :



On peut améliorer le *Texte* par  $U_R = R$ . I avec  $R = 481,4 \ \Omega$ 

Tracer dans la même fenêtre la caractéristique d'un générateur.

U(V)	10	9,49	7,86	6,12
I(A)	0	3,00E-003	1,26E-002	2,28E-002

Onglet **Tableur** -> Variables -> Ajouter et on crée les variable U et I. On complète le tableau.

Mod	le Tableur				
Eichier	Edition Variables I	raitements <u>A</u> ide			_
<b>F</b>	🚆 🗖 Choix uti	ilisateur 🗾 💽	+ - 1 1 1 1 1		Nb chiffres 3
Nom	UR	IR	U	1	-
Unité	V	A	V	A	1 1
Etat	[Modifiable]	[Modifiable]	[Modifiable]	[Modifiable]	
1	0	0	10.0 V	0	
2	2.70 V	5.74 mA	9.49 V	3.00 mA	
3	4.50 V	9.57 mA	7.86 V	12.6 mA	1
4	6.80 V	14.3 mA	6.12 V	22.8 mA	1
5	8.20 V	17.6 mA			
6	11.3 V	22.8 mA			1
7					1
8					-
_		£	1	1	

#### Menu Paramètres sous menu Courbes :





#### Touche F4

Choisir la grandeur à modéliser (U) Choisir un nouveau nom pour le modèle (modèle2 par exemple) Créer la nouvelle variable.



Choisir la fonction affine et copier les paramètre 'a' et 'b'.

